



CÁMARAS
OCULTAS

FICHA TECNICA
CAMARA OCULTA EN
BOLÍGRAFO
(CON AUDIO)

IN-622C

www.inovtecshop.com

Cámara Oculta en Bolígrafo (CON AUDIO)

IN-622C



- Resolución Full HD 1920x1080p para video
- Captura de fotos con resolución 4032x3024
- Soporta memoria Micro-SD hasta 64GB
- Batería de litio 400mAh con carga rápida
- Autonomía de hasta 120 minutos
- Diseño compacto y portátil tipo bolígrafo

Características destacadas

- Incluye memoria MicroSD de 8G
- El guardado de archivos se almacena automáticamente en segmentos de 5 minutos
- Puerto de carga USB, soporta conexión en Windows y Mac





Especificaciones Técnicas

- Resolución de vídeo: 1920 x 1080P
- Píxeles de imagen: 4032x3024
- Formato de vídeo: M-JPEG, AVI
- Codificación de vídeo: M-JPEG
- Formato de imagen: JPG
- Interfaz: MINI USB de 8 pines, ranura para tarjeta Micro-SD (TF)

Instrucciones de funcionamiento

CARGA DE LA CÁMARA

Energía y Almacenamiento

- Voltaje de carga: 5 Vcc 1 A
- Tipo de batería: Batería de polímero de litio 400 mAh
- Tiempo de carga: Aproximadamente 1 hora
- Tiempo de trabajo: Aprox. 120 minutos
- Medio de memoria: Tarjeta Micro-SD (tarjeta TF), hasta 64 GB (no incluida)

Es necesario cargar la cámara antes de utilizarla por primera vez.

Abra el lápiz y conecte el cable USB proporcionado a la cámara. La luz indicadora se iluminará en azul fijo durante el proceso de carga. Una vez que la batería esté completamente cargada, la luz cambiará a rojo y azul. La carga completa toma aproximadamente 2 horas.



CONFIGURACIÓN FECHA Y HORA

Inserte la tarjeta micro SD en su computadora. Abra el archivo time.txt en la tarjeta micro SD.

Cambie la letra "N" a "Y" y guarde el archivo.

Ejemplo:

2018/08/08 00:00:00 N > 2024/07/30 16:46:00

GRABACIÓN DE VIDEO

- Inserte la tarjeta micro SD en la ranura correspondiente, asegurándose de que esté en la dirección correcta.
- Mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que la luz indicadora azul se encienda. Esta luz parpadeará dos veces, y la cámara comenzará a grabar automáticamente.
- Durante la grabación, la luz indicadora azul se apagará.
- Para detener la grabación, presione el botón superior una vez. La luz azul se encenderá y permanecerá fija, lo que indica que la cámara está en modo de espera. Para reanudar la grabación, presione el botón superior nuevamente.
- Si no se realiza ninguna acción durante 30 segundos, la cámara se apagará automáticamente.
- Si la cámara está encendida sin tarjeta micro SD, las luces roja y azul parpadearán durante 4 segundos antes de que la cámara se apague. Si la batería está baja, las luces azul y roja parpadearán durante 3 segundos, y la cámara se apagará, guardando automáticamente los archivos grabados.





TOMA DE FOTOS

- Con la cámara encendida, presione el botón superior para que entre en modo de espera.
- Presione el botón superior dos veces de manera consecutiva.
- La **luz indicadora azul** parpadeará una vez por cada foto tomada.

Aviso:

Para regresar al modo de grabación, presione el botón superior. La luz azul parpadeará dos veces y se apagará.

APAGADO DE LA CÁMARA

Mantenga presionado el botón superior hasta que la luz indicadora azul parpadee y la cámara se apague.

REINICIO DE LA CÁMARA

Si la cámara no responde o presenta algún bloqueo, utilice el pin proporcionado y presione el botón de reinicio una vez. El dispositivo debería funcionar normalmente después del reinicio.

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

Uso Responsable:

Cumpla con las leyes vigentes en su país. No utilice este producto para fines ilegales.

Temperatura:

Emplee el dispositivo en condiciones de temperatura adecuadas. Evite su uso en entornos extremos.

Limpieza:

No utilice el dispositivo en lugares con exceso de polvo para proteger la lente y otros componentes.

Desecho:

Contribuya a la protección del medio ambiente. No deseche este producto de forma irresponsable ni lo arroje al fuego.





CONTACTO

Teléfonos

5557032846 y 6622070547

Correo

ventas@inovtec.com.mx

WhatsApp

5524229745

www.inovtecshop.com



Linktree*